

MODE D'EMPLOI

Ce cadenas à combinaison s'ouvre par défaut sur la combinaison 0-0-0. Vous pouvez laisser ce code ou bien poser votre propre code secret, en suivant ces pas:

 Appuyez sur le bouton qui se trouve sur le côté avec la pointe s'un stylo bille ou bien avec un autre objet pointu dans la direction indiquée par la flèche, ne relâchez pas la pression avant d'avoir accompil le pas suivant.

2.- Posez les chiffres que vous souhaitez pour votre code secret. Relâchez ensuite la pression sur le bouton et votre code secret est posé.

 Pour fermer le cadenas, faites tourner les chiffres de façon à ce que votre code secret ne puisse pas être lu.

 Pour ouvrir le cadenas, faites tourner les chiffres de façon à pouvoir lire votre code secret.

N'oubliez pas les chiffres de votre code secret (notez-les).