

LEDWOOD

CAR LOCATOR



Model LDWD-C9000QC

MANUEL D'UTILISATION OPERATION MANUAL

LEDWOOD est une marque propriété de PRIMETIME. Importé et distribué par PRIMETIME.

LEDWOOD is a PRIMETIME trademark. Imported and distributed by PRIMETIME.

Zi de la Houssey, 4 Rue Ambroise Paré, 59280 Bois Grenier, France
contact@primetime-distribution.com



1

Télécharger l'application **LWCARLOCATOR** sur APP Store ou Google Play. L'application fonctionne avec iOS 8.0 ou plus récent et Android 4.4 ou plus récent.

Download **LWCARLOCATOR** app on App Store and Google play. The application works with iOS 8.0 or later and Android 4.4 or later.



5

Après jumelage de votre téléphone et du **LWCARLOCATOR**, la connexion sera automatique.

The app will search for **LDWD-C9000QC** and automatically connect.

2

Lors de la première utilisation, ouvrir l'application **LWCARLOCATOR**, brancher le **LDWD-C9000QC** sur l'allume-cigare de votre véhicule et démarrer ce dernier.

When first used, open the application **LWCARLOCATOR**, connect the **LDWD-C9000QC** on your car's cigarette lighter and start it.



6

Chaque fois que vous stationnez votre voiture, l'application localise automatiquement l'emplacement de stationnement de votre voiture.


Every time you park your car, the application stores automatically the location of your car.



9

En cliquant sur l'icône située en haut à gauche, vous pouvez ouvrir la localisation sur la carte.

By clicking on the top left icon, you can open the location on a map.



10

Lorsque la localisation est confirmée, vous pouvez introduire un temps de parking. L'App vous prévient lorsque le temps sera écoulé.

When the location is confirmed, you can enter a time of parking. The App will notify you when time will be spent.



13

L'App **LWCARLOCATOR** localise votre voiture via le GPS intégré de votre téléphone, la précision de l'emplacement de votre voiture peut varier selon les téléphones et l'environnement du stationnement.

The **LWCARLOCATOR** App locates your car via the built-in GPS of your phone, accuracy of location your car may vary depending on phones and the environment of the parking lot.



14

La fonction de localisation exige que le **LDWD-C9000QC** soit branché sur la prise allume cigare lorsque vous stationnez votre voiture. Le localisateur fonctionnera même après l'extinction du véhicule.

The localization function requires the **LDWD-C9000QC** to be connected on the cigarette lighter socket when you park your car. The localizer will work even after the vehicle is extinguished.



3

Activez le GPS de votre téléphone.

Activate the GPS on your phone.



7

Lorsque vous devez trouver votre voiture, ouvrez l'application et suivez la direction indiquée par la boussole ou affichez la carte.

When you need to find your car, open the application and follow the direction indicated by the compass or display the map.



11

Si le signal GPS est faible, l'App ne peut correctement localiser votre véhicule et vous conseille alors de prendre des photos de l'environnement de votre lieu de stationnement.

If the GPS signal is weak, the App can not properly locate your vehicle and advises you to take photos of your place of parking.



15

L'App **LWCARLOCATOR** installée sur votre téléphone, doit constamment fonctionner en arrière-plan afin d'enregistrer l'emplacement de votre voiture lorsque vous coupez le contact.

The **LWCARLOCATOR** App installed on your phone, must constantly working in background to save the location of your car when you switch off the ignition.



4

Activez le Bluetooth de votre téléphone.


Activate the Bluetooth on your phone.



8

L'application indiquera "votre voiture est à proximité" lorsque la distance se situe à moins de 20 mètres.

The application will display "Your car is nearby" when the distance is within 20 meters.



12

Cliquez sur l'icône "PARTAGER" afin de transmettre votre localisation à un ou plusieurs contacts.

Click the "SHARE" icon in order to transmit your location to one or more contacts.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brevet / Patent n° 2016302061984
Entrée / Entrance 12-24V 3.2A
Sortie / Exit (USB I) DC 5V / 2.4A
Sortie / Exit (USB II) DC 5V / 2.4A
Sortie / Exit (USB-DC3.0) DC 3.6-6.5V / 3A, 6.5V-9V / 2A, 9V-12V / 1.5A
Sortie totale / Total output DC 5V / 6.4A
Avec Smart IC / With Smart IC
Puissance / Power 32 Watt
Poids net / Net weight 43.5g
Matériel / Equipment anti-incendie ABS + PC

GEOLOCALISATION
de votre véhicule
stationné

Calculé du temps de
STATIONNEMENT

TRACKING
of your vehicle parked
Calculation of time
PARKING



CHARGEZ 4X + VITE
grâce à la technologie
LOAD 4X + QUICK
with the technology

